

# AP65

## LABEL APPLICATOR

### Anleitung



AP65-30



AP65-60



AP65-100



**1.**  
Öffnen Sie den Halter um die Etikettenrolle einzusetzen.



**2.**  
Legen Sie die Etiketten ein und ziehen Sie diese um den transparenten Andruckhebel auf der Unterseite nach hinten.



**3.**  
Schließen Sie die Unterseite und arretieren Sie diese mit dem Hebel.



**4.**  
Reißen Sie das Trägermaterial ab, in dem sie es vorsichtig nach unter ziehen.



**5.**  
Ziehen Sie das Gerät zu sich, in dem Sie gleichzeitig das Etikett spenden und aufkleben.

### Anmerkung

- 1.** Es werden nur Haftetiketten mit Zwischenraum gespendet.
- 2.** Synthetische Etiketten werden nicht gespendet
- 3.** Etiketten sollten außen gewickelt sein
- 4.** Das Gerät sollte regelmäßig mit Alkohol gereinigt werden.

### Technische Daten

MODEL	Etikettengröße (mm) Vorschub	MAX. Außendurchmesser(mm)
AP65-30	20-55	100
	20- 30	
AP65-60	20-55	100
	25- 60	
AP65-100	20-55	100
	50-100	